



LCD TV

LW32A33W

Instruksjonsbok

Før du tar i bruk enheten,
må du lese denne veiledningen nøye,
og beholde den for referanse senere.

SKJERM MENYER
PC-SKJERM
PICTURE IN PICTURE (PIP)
TEKST-TV

Ikke vis et stillbilde (for eksempel på et videospill eller når du kobler til en DVD-spiller til dette LCD-TV-apparatet) på TFT-LCD-fargeskjermen (Thin Film Transister Liquid Crystal Display) i lengre tid, da det kan føre til at bildet fester seg. Det kan se ut som bildet "brenner" seg fast på skjermen. For å unngå at bildet fester seg til skjermen, bør du redusere lysstyrken og kontrasten for denne skjermen når du viser et stillbilde.

Innhold

◆ BRUKE TEKST-TV-FUNKSJONEN

■ Kontrollpanelet.....	4
■ Tilkoblingspanelet.....	5
- Koble til en antenne eller et kabel-TV-nettverk	5
- Koble til dekoderboks, videospiller eller DVD-spiller.....	5
- Koble til eksterne A/V-enheter.....	6
- Koble til komponentenheter (DTV/DVD)	6
- Koble til en datamaskin	7
- Koble til en DVI	7
- Koble til en Sub Woofer	7
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface/ Høydefinisjons multimediegrensesnitt) ...	7
■ Fjernkontrollen (alle funksjoner unntatt tekst-TV)	8
■ Fjernkontrollen (tekst-TV-funksjoner)	9
■ Sette inn batterier i fjernkontrollen.....	10
■ Slå på og av	11
■ Sette TV-apparatet i standby-modus.....	11
■ Bli kjent med fjernkontrollen.....	12
■ Plug & Play.....	13
■ Velge språk.....	14

◆ STILLE INN KANALER

■ Lagre kanaler automatisk	15
■ Sortere kanaler manuelt.....	16
■ Redigere kanaler.....	18
■ Sortere de lagrede kanalene	19
■ Tildele navn til kanaler	20
■ Fininnstille kanalmottaket.....	21
■ LNA (Low Noise Amplifier)	22

◆ STILLE INN BILDET

■ Endre bildestandarden	23
■ Justere tilpasset bilde.....	24
■ Endre fargetone.....	25
■ Endre bildestørrelsen	25
■ Fryse gjeldende bilde	26
■ DNle (Digital Natural Image engine)	26
■ MCC (My Colour Control)	27
■ I2C (Intelligent Image Control).....	28
■ IBC (Intelligent Brightness Control)	29
■ Bilde i bilde (PIP eller Picture In Picture)	30

◆ STILLE INN LYDEN

■ Justere volumet	32
■ Slå av lyden midlertidig.....	33
■ Endre lydstandarden	34
■ Justere lydinnstillingene	34
■ Stille inn TruSurround XT (SRS TSXT)	35


Innhold

◆ STILLE INN LYDEN (FORTS.)	
■ Justere volumet automatisk	35
■ Koble til hodetelefoner	36
■ Justere innstillingene for hodetelefonene	36
■ Høre på lyden til det lille bildet	37
■ Sub Woofer	37
◆ STILLE TNN TIDEN	
■ Innstilling og visning av klokkeslett	38
■ Stille inn Sleep Timer	39
■ Slå TV-apparatet på og av automatisk	40
◆ STILLE INN ANDRE	
■ Stille inn blåskjermmodus	41
■ Colour Weakness	42
■ Velge Melody	43
■ Velge en enhet fra eksterne kilder	44
■ Vise bilder fra eksterne kilder	44
◆ STILLE INN PC-EN	
■ Slik installerer du programvaren til PC-en (Basert på Widows 2000 eller XP)	45
■ Justere PC-skjermen automatisk	46
■ Grov- og fininnstilling av bildet	47
■ Endre bildeplasseringen	48
■ Initialisere bildeinnstillinger	49
◆ BRUKE TEKST-TV-FUNKSJONEN	
■ Tekst-tv-dekoder	50
■ Vise tekst-TV-informasjon	50
■ Velge en bestemt tekst-tv-side	51
■ Bruke FLOF til å velge en tekst-tv-side	52
◆ ANBEFALINGER FOR BRUK	
■ Feilsøking: Før du kontakter servicepersonale	53
■ Installere foten	54
■ Bruke Kensington-låsen for tyverisikring	55
■ Slik installerer du veggbraketten	56
■ Tekniske og miljømessige spesifikasjoner	58
■ Skjermmodus (PC)	59
■ Pinnekonfigurasjoner	60
■ Stille inn fjernkontrollen	61

Symboler



Kontrollpanelet



1 SOURCE

Viser en meny over alle tilgjengelige inngangskilder (TV, Ext.1, Ext.2, AV3, S-Video, Component, HDMI, DVI, PC).

Du kan også velge med knappen SOURCE på TV-apparatets kontrollpanel..

2 MENU

Trykk for å se en meny på skjermen med funksjoner for TV-apparatet.

3 - +

Trykk for å stille volumet opp eller ned. Brukes også for å velge alternativer på skjermmenyen.

4 C/P.

Trykk for å skifte kanal.

Brukes også for å velge alternativer på skjermmenyen.

(Uten fjernkontrollen kan du slå på TV-apparatet ved hjelp av kanalknappene.)

5 (Power)

Trykk for å slå TV-apparatet på og av.

6 Lyssensor

Justerer skjermens lysstyrke automatisk ved å registrere lysstyrken i omgivelsene.

Denne sensoren fungerer når IBC er på.

7 Sensor for fjernkontroll


Sikt fjernkontrollen mot dette punktet på TV-apparatet.

8 Strømindikator

Lyser opp når du slår av strømmen.

Når du slår av strømmen etter å ha valgt På/Av-tid, vil denne lyse grønt.

Tilkoblingspanelet



☞ Når du kobler et lyd- eller videosystem til TV-apparatet, må du sørge for at alle elementer er slått av.

1 Koble til en antenne eller et kabel-TV-nettverk

For å kunne vise TV-kanaler på riktig måte, må apparatet motta et signal fra en av følgende kilder:

- En utendørs antenne
- Et kabel-TV-nettverk
- Et satellittnettverk

2 Koble til dekoderboks, videospiller eller DVD-spiller

- Koble til videospiller- eller DVD SCART-kabelen i SCART-kontakten på, videospilleren eller DVD-spilleren.
- Hvis du vil koble til både dekoderboksen og videospilleren (eller DVD-spilleren), bør du koble dekoderboksen til videospilleren (eller DVD-spilleren) og så koble videospilleren (eller DVD-spilleren) til apparatet.

➤ Spesifikasjon av inn-/utgang

Kontakt	Inngang				Utgang
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video+Audio (L/R)
SCART 1	✓	✓		✓	Bare TV ut
SCART 2	4	4			Monitor ut (TV/Ext.1/Ext.2/AV3/S-VHS)

Tilkoblingspanelet

3 Koble til eksterne A/V-enheter

- Koble RCA- eller S-VIDEO-kabelen til en egnet ekstern A/V-enhet, for eksempel videospiller, DVD-spiller eller videokamera.
- Koble til RCA-lydkablene i "AUDIO(L)" og "AUDIO(R)" på baksiden av apparatet, og den andre enden i tilsvarende kontakter for lydutgang på A/V-enheten.
- Hodetelefoner kan kobles til hodetelefonuttaket (4) bak på apparatet. Når hodetelefonene er tilkoblet, er det ingen lyd i de innebygde høyttalerne.

5 Koble til komponentenheter (DTV/DVD)

- Koble til komponentvideokabler i komponentkontaktene ("Y", "PB", "PR") på baksiden av apparatet og den andre enden i tilsvarende utgangskontakter for komponentvideo på DTV- eller DVD-spilleren.
- Hvis du vil koble til både en dekodeboks og en DTV-spiller (eller DVD-spiller), bør du koble dekodeboksen til DTV-spilleren (eller DVD-spilleren) og så koble DTV-spilleren (eller DVD-spilleren) til komponentkontakten ("Y", "PB", "PR") på apparatet.
- Kontaktene Y, Pb og Pr på komponentenhetene (DTV eller DVD) er noen ganger merket Y, B-Y og R-Y eller Y, Cb og Cr.
- Koble til RCA-lydkablene i "AUDIO(L)" og "AUDIO(R)" på baksiden av apparatet, og den andre enden i tilsvarende kontakter for lydutgang på DTV- eller DVD-spilleren.

Kilde	Video	Horisontal Frekvens (kHz)	Vertikal Frekvens (kHz)	Oppløsning (Linjer)
Source	PAL	15,625	50	575
	SECAM	15,625	50	575
	NTSC4.43	15,734	60	483
	NTSC3.58 (Except RF)	15,704	60	483
Component	480/60i	15,734	60	483
	480/60p	31,469	60	483
	576/50i	15,625	50	576
	576/50p	31,250	50	576
	720/60p	45,000	60	720
	1080/50i	28,125	50	1080
	1080/60i	33,750	60	1080

Tilkoblingspanelet

5 Koble til en datamaskin

- Koble D- Sub til "**PC (PC IN)**" på baksiden av apparatet.
- Koble stereolydkabelen til "**AUDIO (PC IN)**" på baksiden av apparatet, og den andre enden til "Audio Out" (Lyd ut) på lydkortet i datamaskinen.

7 Koble til en DVI

- Koble **DVI**-kontakten til **DVD** -kontakten.
- Koble stereolydkabelen til "**L - Audio - R**" på baksiden av apparatet, og den andre enden til Lyd ut på lydkortet i DVD-spillere.
- DVI støtter ikke PC-funksjonen.

6 Koble til en Sub Woofer

7 HDMI (High-Definition Multimedia Interface/ Høydefinisjons multimediegrensesnitt)


Støtter tilkoblinger mellom AV-enheter som er klargjort for HDMI-tilkobling (dekoderbokser, DVD-spillere, AV-mottakere og digital-TV).



Hva er HDMI?


- **HDMI**, or high-definition multimedia interface, is a next-generation interface that enables the transmission of digital audio and video signals using a single cable without compression.
- "**Multimedia interface**" er et mer presist navn for det, særlig fordi det gir mulighet for flere kanaler med digital lyd (5.1 kanaler). Forskjellen mellom **HDMI** og **DVI** er at **HDMI**-enheten er mindre i størrelse, har **HDCP**-kodingsfunksjonen installert og støtter flerkanals digitallyd.

Fjernkontrollen (alle funksjoner unntatt tekst-TV)






➤ Ytelsen til fjernkontrollen kan bli påvirket av skarpt lys.

Fjernkontrollen (tekst-TV-funksjoner)



➤ Tekst-TV-funksjon : Se side 50-52 for detaljer

Sette inn batterier i fjernkontrollen



1 Skyv dekselet helt ut.

2 Sett inn to AAA-batterier.

➤ Kontroller at "+" og "-" endene på batteriene samsvarer med diagrammet inne i batterihuset.

3 Sett på dekselet igjen.

➤ Ta ut batteriene og oppbevar dem på et tørt og kjølig sted hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen over lengre tid.
Fjernkontrollen kan brukes opptil ca. 7 meter fra TV-apparatet.
(Ved vanlig TV-bruk vil batteriene vare i om lag ett år.)

➤ Fjernkontrollen virker ikke!

Kontroller følgende:

1. Er på/av-knappen på TV-apparatet slått på?
2. Er pluss- og minus-enden av batteriet byttet om?
3. Er batteriet utladet?
4. Er det oppstått et strømbrydd?
5. Er strømledningen koblet fra?
6. Finnes det et spesielt lysstoffrør eller et neonskilt i nærheten?

Slå på og av

Strømkontakten kobles til på baksiden av apparatet.

- 1 Sett strømkontakten inn i en egnet stikkontakt.

Resultat: Strømspanningen er angitt på baksiden av apparatet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.

- 2 Trykk **POWER** (⏻) -knappen til høyre på apparatet.


Resultat: Standby-indikatoren lyser opp på frontpanelet.

- 3 Trykk talltastene (0~9) eller kanal opp/ned (↗/↘) på fjernkontrollen, eller ↗ C/P. ⏻ ↘ til høyre på TV-apparatet.

Resultat: Programmet du så på sist, blir valgt automatisk.

➤ Når du slår på apparatet for første gang, blir du bedt om å velge hvilket språk menyene skal vises på (se side 14).

- 4 For å slå av TV-apparatet trykker du på **POWER** (⏻) igjen.



Sette TV-apparatet i standby-modus

Du kan sette apparatet i standby-modus for å redusere strømforbruket. Standby-modus kan være nyttig når du vil slå av apparatet midlertidig (for eksempel under et måltid).

- 1 Trykk på **POWER** (⏻) knappen på fjernkontrollen.

Resultat: Skjermen slås av, og den oransje Standby-indikatoren foran på apparatet lyser.


- 2 For å slå på apparatet igjen, trykker du bare på **POWER** (⏻), talltastene (0~9) eller kanal opp/ned (↗/↘) igjen.

➤ Ikke la apparatet stå i standby-modus over lengre tid (for eksempel når du er på ferie).


Slå av apparatet ved å trykke på **POWER** (⏻) -knappen til høyre på apparatet. Det er best å koble fra strømforsyningen og antennen på apparatet.

➤ 1. Du kan bare bruke Power-knappen på fjernkontrollen når TV-apparatet er i strømsparingsmodus (Standby). Hvis TV-apparatet er slått av, kan ikke fjernkontrollen brukes til å slå det på.

2. For å beholde innstillingene for klokkeslett eller automatisk alarm, bør du alltid sette TV-apparatet i Standby-modus med fjernkontrollen. Når du bruker på/av-knappen på TV-apparatet, blir alle tidsrelaterte innstillinger slettet. [Fordel] Denne avslåingsfunksjonen er like effektiv som å koble fra strømkabelen. TV-apparatet skifter til Standby-modus når det slås av med fjernkontrollen. For å slå på (⏻) skjermen igjen, trykker du på 'ON' (På) eller en kanalknapp (⏻) på fjernkontrollen. Når du trykker på På/Av-knappen på TV-apparatet, blir ikke skjermen slått på igjen, fordi TV-apparatet gjenoppretter den sist brukte modusen, som i dette tilfellet var Strømsparing.



Bli kjent med fjernkontrollen



Fjernkontrollen brukes hovedsakelig til følgende:

- ◆ Skifte kanal og justere volumet
- ◆ Stille inn apparatet ved hjelp av menysystemet på skjermen.

Tabellen nedenfor viser de vanligste knappene og funksjonene deres.

Knapp	Visningsfunksjon	Menyfunksjon
∧	Brukes til å vise neste kanal som er lagret.	-
∨	Brukes til å vise forrige kanal som er lagret.	-
0 ~ 9	Brukes til å vise tilsvarende kanal. ➤ For kanaler med to sifre, må det andre sifferet trykkes inn rett etter det første. Hvis du ikke gjør dette, vil en kanal med ett siffer bli vist.	
-/--	Brukes til å velge kanalnummer ti og over. Trykk på denne knappen, og tast inn det tosfrede kanalnummeret.	
+	Brukes til å øke volumet.	-
-	Brukes til å redusere volumet.	-
MUTE 	Brukes til å slå lyden av midlertidig. ➤ For å slå på lyden igjen, trykker du denne knappen igjen, eller på knappene ▲/▼.	
MENU 	Brukes til å vise menysystemet på skjermen.	Brukes til å gå tilbake til forrige meny eller normal visning.
EXIT 	Brukes til å avslutte skjermmenysystemet.	
	▲ ▼ Brukes til å flytte mellom menyvalgene.	
	➤ Brukes til å velge et menyvalg eller øke verdien for valgt element.	
	◀ Brukes for å gå tilbake til forrige menyvalg eller redusere verdien for valgt element.	
 ENTER	-	Bekrefter ditt valg.






Plug & Play

Første gang apparatet slås PÅ, starter flere grunnleggende kundeinnstillinger automatisk og i riktig rekkefølge. Følgende innstillinger er tilgjengelige.

- 1 Hvis TV-apparatet står i standby-modus, trykker du på **POWER**-knappen (⏻) på fjernkontrollen.
Resultat: Meldingen **Plug & Play** blir vist. Den vises en liten stund, og deretter vises menyen **Language** (Språk) automatisk.
- 2 Velg ønsket **Language** ved å trykke på knappen ▲ or ▼.
➤ De tilgjengelige language vises.
Du kan velge mellom 18 språk.
- 3 Trykk på knappene **ENTER** (↵) for å bekrefte valget.
Resultat: Meldingen **Antenna Input Check** vises når du velger **OK**.
- 4 Trykk på knappene **ENTER** (↵).
Resultat: Følgende land er tilgjengelige:
Belgium - Deutschland - Spain - France - Italy - Netherlands - Switzerland - Sweden - UK - E. Europe - Others
- 5 Velg ditt **Area** ved å trykke på knappene ▲ eller ▼.
Trykk på knappene **ENTER** (↵).
Resultat: Menyene **Auto Store** blir vist.
- 6 Trykk på knappene **ENTER** (↵).
Resultat: Kanalsøket starter og avsluttes automatisk.
- 7 Velg **Hour** eller **min** ved å trykke på ◀ eller ▶.
Still inn **Hour/min** ved å trykke på ▲ eller ▼.
(Se under "Innstilling og visning av klokkeslett" på side 38)
- 8 Trykk på **MENU** (☰) for å bekrefte innstillingen.
Resultat: Meldingen **Enjoy your watching** vises, og kanalen som er lagret, blir aktivert.




Plug & Play



Enjoy your watching

Plug & Play





Plug & Play

Hvis du vil tilbakestille denne funksjonen...

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Setup**.
Trykk på knappene **ENTER** .
Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises.
- 3 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Plug & Play**.
- 4 Trykk på knappene **ENTER** .
Resultat: Meldingen **Plug & Play** vises.
- 5 Hvis du vil ha nærmere detaljer om hvordan du stiller inn, kan du se forrige side.

Velge språk



Første gang du bruker apparatet, må du velge språket du ønsker på menyer og symboler.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Setup**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises.
- 3 Trykk på knappene **ENTER** .
- 4 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Language**.
Trykk på knappene **ENTER** .
Resultat: De tilgjengelige språkene vises.
- 5 Velg et språk ved å trykke flere ganger på **▲** eller **▼** .
Trykk på knappene **ENTER** .
 Du kan velge mellom 18 språk.
- 6 Når du er ferdig og velge, trykker du på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til vanlig TV-bilde.

Lagre kanaler automatisk

Du kan søke etter frekvensområdene som er tilgjengelige (tilgjengeligheten varierer fra land til land). Det kan hende at programnumre som er tildelt automatisk, ikke samsvarer med de faktiske eller ønskede programnumrene. Men du kan sortere numrene manuelt og fjerne kanaler som du ikke ønsker å se på.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Channel**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Channel** vises.

- 3 Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: **Country** blir valgt.


- 4 Trykk på knappene **ENTER**  igjen. Velg ditt **Country** ved å trykke flere ganger på knappene **▲** eller **▼**.

Resultat: Følgende land er tilgjengelige:


Belgium - Deutschland - Spain - France - Italy - Netherlands - Switzerland - Sweden - UK - E. Europe - Others

- 5 Trykk på knappene **ENTER** .

- 6 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Auto Store**.


Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: **Start** blir valgt.


- 7 Trykk på **ENTER**  for å søke etter kanalene. Undermenyen endres fra **Start** til **Stop** når kanalsøket har startet.

Resultat: Søket avsluttes automatisk. Kanalene blir sortert og lagret i rekkefølge etter hvilken posisjon de har i frekvensområdet (med laveste først og høyeste til slutt). Så vises programmet som ble valgt opprinnelig.









For å gå tilbake til forrige meny, trykk på knappene **MENU** .









Hvis du vil stoppe søket før det er ferdig, trykker du på **ENTER**  når Stop er valgt.

- 8 Når kanalene er lagret, kan du gjøre dette:
 - ◆ Sortere dem i ønsket rekkefølge (se side 19)
 - ◆ Gi et navn til de lagrede kanalene (se side 20)
 - ◆ Legge til eller fjerne kanaler (se side 18)
 - ◆ Fininnstille kanalmottaket om nødvendig (se side 21)
 - ◆ Aktivere LNA-funksjonen (Low Noise Amplifier) (se side 22).



Sortere kanaler manuelt



Du kan lagre opptil 100 kanaler, inklusive de du får inn via kabelnettverk.

Når du lagrer kanaler manuelt, kan du velge dette:

- ◆ Om alle kanalene som blir funnet, skal lagres.
- ◆ Programnummeret til hver lagret kanal som du vil identifisere.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Channel**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Channel** vises.

- 3 Trykk på knappene **ENTER** .

- 4 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Manual Store**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: Alternativene på menyen **Manual Store** blir vist, og **Programme** er valgt.

- 5 Trykk på knappene **ENTER** .
- For å tildele et programnummer til en kanal, finner du riktig nummer ved å trykke på ▲ eller ▼, og deretter trykker du på **ENTER** .

- 6 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Colour System** og trykk deretter på **ENTER** .
- Velg ønsket **Colour System** ved å trykke på ▲ eller ▼ flere ganger, og trykk deretter på **ENTER** .







Resultat: Fargestandardene vises i denne rekkefølgen:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43

- 7 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Sound System** (Lydsystem) og trykk deretter på **ENTER** .
- Velg ønsket lydstandard ved å trykke på ▲ eller ▼ flere ganger, og trykk deretter på **ENTER** .

Resultat: Lydstandardene vises i denne rekkefølgen:
BG - DK - I - L




- 8 Hvis du vil flytte alle kanalene til ønsket kanalnummer, gjentar du trinn 5 til 7 etter å ha valgt **Programme** ved å trykke på ▲ eller ▼.

Sortere kanaler manuelt




- 9** Hvis du kjenner nummeret til kanalen som skal lagres, gjør du følgende...
- ◆ Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Channel** og trykk deretter på **ENTER** .
 - ◆ Velg **C** (Antennekanal) eller **S** (Kabelkanal) ved å trykke på knappene ▲ eller ▼.
 - ◆ Trykk på knappene ► for å velge Channel.
 - ◆ Velg ønsket nummer ved å trykke på ▲ eller ▼ flere ganger, og trykk deretter på **ENTER** .
- Hvis det er unormal lyd eller ingen lyd, velger du ønsket lydsystem på nytt.
-
- 10** Hvis du ikke kjenner kanalnumrene, trykker du på knappene ▲ or ▼ for å velge **Search** og deretter trykker du på **ENTER** .
- Search** ved å trykke på ▲ eller ▼ og trykk deretter på knappen **ENTER** .
- Resultat: Tuneren skanner frekvensområdet inntil først kanal eller den kanalen du har valgt, mottas på skjermen.
-
- 11** Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velg **Store** og trykk deretter på **ENTER** .
- Velg **Yes** ved å trykke på ▲ eller ▼ og trykk deretter på **ENTER** .
- Resultat: Kanalen og det tilknyttede programnummeret blir lagret.
-
- 12** Gjenta trinn 9 til 11 for hver kanal du vil lagre.

Kanalmodus

- ◆ **P** (programmodus): Når du er ferdig med innstillingen, er kringkastingsstasjonene i ditt område tildelt plasser fra P00 til maks P99. I denne modusen velger du en kanal ved å angi posisjonsnummeret til kanalen.
- ◆ **C** (vanlig kanalmodus): I denne modusen kan du velge en kanal ved å angi tilhørende nummer til hver stasjon som kringkaster over lufta.
- ◆ **S** (kabelkanalmodus): I denne modusen kan du velge en kanal ved å legge inn tilhørende nummer til hver kabelkanal.



Redigere kanaler



Du kan velge å fjerne de kanalene du ikke vil beholde fra kanalene som ble funnet. Når du blar gjennom de lagrede kanalene, vises ikke de kanalene du har valgt å hoppe over.

Alle kanalene du ikke spesifikt velger å hoppe over, vises når du blar.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Channel**.
Trykk på knappene **ENTER** .
Resultat: Alternativene i gruppen **Channel** vises.
- 3 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Add/Delete**.
Trykk på knappene **ENTER** .
Resultat: Tilstanden for gjeldende kanal vises.
- 4 Trykk på **↖/↗** knappen for å velge den **Channel** du vil **Add** eller **Delete**.
Resultat: Hvis kanalen du vil redigere, ikke ligger i minnet, blir **Add** valgt og vist.
Ellers, hvis kanalen du vil redigere ligger i minnet, blir **Delete** valgt og vist.
- 5 Trykk på **ENTER** for å **Add** eller **Delete** kanalen.
- 6 For å gå tilbake til forrige meny, trykk på knappene **MENU** .
- 7 Gjenta trinn 4 til 6 for en ny kanal du vil sortere.

Sortere de lagrede kanalene

Du kan bytte om numrene på kanalene, hvis du vil:


- ◆ *Endre rekkefølgen kanalene er blitt lagret i automatisk.*
- ◆ *Gi numre som er lette å huske, til de kanalene du bruker oftest.*

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.


Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Channel**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: Alternativene i gruppen **Channel** vises.

- 3 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Sort**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: **Prog.No**, **Channel** og **Name** blir vist.




- 4 Velg kanalnummeret du vil endre, ved å trykke flere ganger på knappene ▲ eller ▼.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: Valgt kanalnummer og navn **Channel** og **Name** blir flyttet til høyre side.



- 5 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å flytte til posisjonen som du vil endre, og trykk deretter på **ENTER** .

Resultat: Den valgte kanalen blir byttet med den som tidligere var lagret på det valgte nummeret.

- 6 Gjenta trinn 4 til 5 for en ny kanal du vil sortere.



Tildele navn til kanaler



Navn på kanaler vil bli tildelt automatisk når kanalinformasjon inngår i sendingen. Disse navnene kan endres slik at du kan tildele nye navn.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Channel**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: Alternativene i gruppen **Channel** vises.

- 3 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Name**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: **Prog.**, **Channel** og **Name** for gjeldende program blir vist.

- 4 Om nødvendig, velg kanalen som skal få nytt navn, ved å trykke på **▲** eller **▼**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: Valglinjen vises rundt navneboksen.

5	For å...	Deretter...
	Velge en bokstav, et nummer	Trykk på knappene ▲ eller ▼
	Gå videre til neste bokstav	Trykk på ► -knappen
	Gå tilbake til forrige bokstav	Trykk på ◄ -knappen
	Gekreft navnet	Trykk på ENTER -knappen

- De tilgjengelige tegnene er :
- ◆ Bokstavene i alfabetet utenom (A~Z)
 - ◆ Tall (0 ~ 9)
 - ◆ Spesialtegn (*, -, _, mellomrom)

- 6 Gjenta trinn 4 til 5 for hver kanal du vil gi et nytt navn.

- 7 Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på **MENU**-knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til normal visning.

Fininnstille kanalmottaket

Hvis mottaket er klart, behøver du ikke å fininnstille kanalen, da det gjøres automatisk ved søking og lagring av kanaler.

Hvis signalet derimot er svakt eller forvrengt, må du kanskje fininnstille kanalen manuelt.




- 1 Trykk på **MENU**-knappen.





Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Channel**.
Trykk på knappene **ENTER** .



Resultat: Alternativene i gruppen **Channel** vises.

- 3 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Fine Tune**.
Trykk på knappene **ENTER** .

- 4 Trykk på knappene ◀ eller ▶ for å finne ønsket innstilling.
Trykk på knappene **ENTER** .
Hvis du vil tilbakestille fininnstillingen, velger du **Reset** ved å trykke på knappene ▲ eller ▼ og deretter trykker du på **ENTER** .
For å gå tilbake til forrige meny, trykk på knappene **MENU** .



LNA (Low Noise Amplifier)




Hvis apparatet brukes i et område med svakt signal, kan LNA-funksjonen noen ganger gi bedre mottak.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Channel**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: Alternativene i gruppen **Channel** vises.

- 3 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **LNA**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: Menyen **LNA** blir vist.

- 4 Velg ditt **On** ved å trykke på knappene ▲ eller ▼.

Resultat: Forsterker signaler når mottaket via antennen er dårlig.
Hvis derimot innkommende signaler forstyrrer hverandre, bør du slå av LNA da det kan fungere feil.

- 5 Når den er ferdig, trykker du på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til normal visning.

Endre bildestandarden

Du kan velge den bildetypen som passer best til dine behov.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Picture**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Picture** vises.




- 3 Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: **Mode** blir valgt.

- 4 Trykk på knappene **ENTER** .
Velg ønsket bildeeffekt ved å trykke på knappene ▲ eller ▼ flere ganger.

Resultat: Følgende bildeeffekter er tilgjengelige:
Dynamic - Standard - Movie - Custom

➤ Du kan også vise dem ved bare å trykke på **P.MODE** knappen.



Justere tilpasset bilde






Det er flere innstillinger på apparatet som kan brukes til å kontrollere bildekvaliteten.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Picture**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Picture** vises.
- 3 Trykk på knappene **ENTER** .
- 4 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Custom** og trykk deretter på **ENTER** .
- 5 Velg alternativet (**Contrast**, **Brightness**, **Sharpness**, **Colour**) du vil justere, ved å trykke på knappene ▲ eller ▼ .
Trykk på knappene **ENTER** .
Resultat: Den vannrette linjen vises.
- 6 Trykk på knappene ◀ eller ▶ for å finne ønsket innstilling.
- 7 Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på **MENU**-knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til normal visning.

Endre fargetone




Du kan velge den fargetonen som er mest behagelig for øynene dine.




- 1 Trykk på **MENU**-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Picture**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Picture** vises.
- 3 Trykk på knappene **ENTER** .
- 4 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Colour Tone** og trykk deretter på **ENTER** . Velg ønsket alternativ ved å trykke på knappene **▲** eller **▼** flere ganger.
Resultat: Følgende alternativer er tilgjengelige:
Cool2 - Cool1 - Normal - Warm1 - Warm2
- 5 Når du er ferdig og velge, trykker du på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til vanlig TV-bilde.



Endre bildestørrelsen

Du kan velge det bildestørrelsen som best passer overens med dine behov.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
 - 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Picture**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Picture** vises.
 - 3 Trykk på knappene **ENTER** .
 - 4 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Size**, og trykk deretter på **ENTER** .
 - 5 Velg ønsket alternativ ved å trykke på knappene **▲** eller **▼** flere ganger.
Trykk på knappene **ENTER** .
- Resultat: Følgende alternativer er tilgjengelige:
Auto Wide – Wide – Panorama – Zoom1 – Zoom2 – 4:3





- ◆ Du kan velge disse alternativene ved å trykke på knappen **P.SIZE** (Picture Size) på fjernkontrollen.
- ◆ Når bildestørrelsen er satt til Auto Wide (Automatisk bredde), vil PIP-funksjonen fungere.
- ◆ I PC-modus kan bare modusene Wide og 4:3 justeres.
- ◆ I Zoom 1 eller 2 bruker du **▲** eller **▼** for å flytte bildet.

Fryse gjeldende bilde



Trykk på **STILL**-knappen for å fryse et bilde i bevegelse.
Trykk en gang til for å avbryte.

DNle (Digital Natural Image engine)



Ny teknologi fra Samsung gir deg mer detaljrike bilder med bedre kontrast og forbedret hvit-farge. En ny algoritme for bildekompensering gir våre kunder skarpere, klarere bilder. DNle-teknologi gjør alle signaler mer behagelige for øynene.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Picture**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Picture** vises.
- 3 Trykk på knappene **ENTER** .
- 4 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **DNle** og trykk deretter på **ENTER** .
Velg ønsket alternativ ved å trykke på **▲** eller **▼**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- Du kan også velge disse alternativene ved bare å trykke på **DNle**-knappen.
- **DNle On** Forbedret bildemodus som demonstrert av DNle Demo er aktivert.
- DNle Off** Modusen er deaktivert, og skjermen settes tilbake til opprinnelig tilstand.
- DNle Demo** Skjermen viser det forbedrede bildet på venstre side og det opprinnelige bildet på høyre side.

- 5 Når du er ferdig og velge, trykker du på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til vanlig TV-bilde.

MCC (My Colour Control)


MCC (My Color Control) brukes til å justere de foretrukne fargene, for eksempel hudfarge, grønt gress, blå himmel uten å påvirke andre farger, slik at hver forbruker kan oppleve de skjermfargene de liker best.


- 1 Trykk på **MENU**-knappen.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Picture**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Picture** vises.

- 3 Trykk på knappene **ENTER** .

- 4 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **MCC**, og trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: Alternativene i gruppen **MCC** vises.

- 5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge **Easy Control** og trykk **ENTER** . Velg en kilde for det lille bildet ved å trykke ◀ eller ▶ og deretter **ENTER** .

Resultat: Kildene vises i denne rekkefølgen:
Turkish Blue - Emerald Green - Indian Pink - Standard - Custom






- 6 Trykk ▲ eller ▼ for å velge **Detail Control** og trykk **ENTER** . Velg en kilde for det lille bildet ved å trykke ▲ eller ▼ og deretter **ENTER** .

Resultat: Kildene vises i denne rekkefølgen:
Skin Tone - Green Grass - Blue Sky - Reset




- 7 Trykk på knappene ◀ eller ▶ for å finne ønsket innstilling.

- 8 Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på **MENU**-knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til normal visning.

➤ Denne funksjonen virker ikke når Kilde er i PC- modus eller DNle er Av.



I2C (Intelligent Image Control)



I2C (Intelligent Image Control) oppdager automatisk fordelingen av bildesignal som kommer inn, og justerer for å skape best mulig kontrast.



- 1 Trykk på **MENU**-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Picture**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Picture** vises.
- 3 Trykk på knappene **ENTER** .
- 4 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **I2C**.
Trykk på knappene **ENTER** .
Resultat: Menyen **I2C** blir vist.
- 5 Velg ditt **On** ved å trykke på knappene **▲** eller **▼** .
Trykk på knappene **ENTER** .
- 6 Når den er ferdig, trykker du på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til normal visning.






Denne funksjonen virker ikke når Kilde er i PC- modus eller DNle er Av.

IBC (Intelligent Brightness Control)







IBC (Intelligent Brightness Control) justerer lysstyrken på skjermen enten automatisk eller manuelt, ved å registrere lysstyrken i omgivelsene ved hjelp av en lyssensor.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Picture**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Picture** vises.
- 3 Trykk på knappene **ENTER** .
- 4 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **IBC**.
Trykk på knappene **ENTER** .
Resultat: Menyen **IBC** blir vist.
- 5 Velg ditt **On** ved å trykke på knappene **◀** eller **▶**.
Trykk på knappene **ENTER** .
Resultat: Lysstyrken på skjermen justeres automatisk etter lysstyrken til omgivelsene.
- 6 Når den er ferdig, trykker du på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til normal visning.

➤ Denne funksjonen virker ikke når Kilde er i PC- modus eller DNle er Av.



Bilde i bilde (PIP eller Picture In Picture)



Du kan vise et lite bilde inne i hovedbildet i valgt program eller videoinngang. Dermed kan du se på eller overvåke TV-program eller videoinngangen fra en tilkoblet utstyrsenhet mens du ser på TV eller en annen videoinngang.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Picture**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Picture** vises.

- 3 Trykk på knappene **ENTER**.

- 4 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **PIP** eller trykk på knappene **ENTER**.

Resultat: Alternativene i gruppen **PIP** vises.

- 5 Trykk på knappene **ENTER** igjen. Velg **On** ved å trykke på **▲** eller **▼** flere ganger, og trykk deretter på **ENTER**.

- 6 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Source** og trykk deretter på **ENTER**. Velg en kilde for det lille bildet ved å trykke på knappene **▲** eller **▼** og trykk deretter på **ENTER**.

Resultat: Kildene vises i denne rekkefølgen:

TV - Ext.1 - Ext.2 - AV3 - S-Video - Component - HDMI - DVI - PC




➤ Du kan bare velge kilde når Komponent, HDMI, DVI og PC er tilkoblet.

- 7 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Swap**. For å veksle mellom hovedbilde og underskjerm, velger du **Swap** alternativet og trykker på knappene **ENTER**.

Resultat: Hovedbildet og det lille bildet blir byttet om.

- 8 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Size** for det lille bildet, og trykk deretter på **ENTER**. Velg en Størrelse for det lille bildet ved å trykke på **▲** eller **▼** og trykk deretter på **ENTER**.

Resultat: Størrelsene vises i denne rekkefølgen:



 -  - 

Bilde i bilde (PIP eller Picture In Picture)

- 9 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Position** og trykk deretter på **ENTER**.

Velg plasseringen for det lille bildet ved å trykke på ▲ eller ▼, og trykk deretter på **ENTER**.

Resultat: Du kan flytte det lille bildet mot urviseren.

➤ Når størrelsen på det lille bildet er satt ti
 eller , virker ikke denne funksjonen.

- 10 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Prog.** eller trykk på knappene **ENTER**.
 Du kan velge kanalen du vil vise via det lille bildet, ved å trykke på by ▲ eller ▼.

Resultat: Det lagrede **Prog.** blir vist.


- 11 For å gå tilbake til normal visning trykker du på **EXIT**-knappen.

➤ Fjernkontrollfunksjoner mens "PIP" (Bilde i bildet) er "On" (På):

Funksjoner



Beskrivelse

PIP	Brukes til å betjene PÅ/AV-funksjonen for PIP direkte.
SWAP	Brukes til å skifte mellom hovedbildet og det lille bildet. ➤ Når hovedbildet er i Video-modus og hovedbildet er i TV-apparatmodus, kan det hende at du ikke hører lyden til hovedbildet når du trykker på SWAP-knappen etter at du har skiftet kanal for det lille bildet. Da velger du kanal for hovedbildet på nytt.


 Brukes til å velge kanalen for det lille bildet.

➤ **PIP-innstillinger**

Main	Sub	TV	Ext.1	Ext.2	AV3	S-Video	COMP	HDMI	DVI	PC
TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ext.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ext.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AV3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S-Video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMP	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X
HDMI	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X
DVI	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X
PC	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X



Justere volumet



Du kan justere volumet med fjernkontrollen.

Trykk på **+** knappen for å øke volumet.

Resultat: En vannrett bjelke vises, og volumet økes til du slipper knappen. Markøren flytter seg mot høyre og angir volumet.

Trykk på **-** knappen for å senke volumet.

Resultat: En vannrett bjelke vises, og volumet reduseres til du slipper knappen. Markøren flytter seg mot venstre og angir volumet.

➤ Flere lydjusteringer er også tilgjengelig på TV-apparatet. For flere detaljer se side **33** til **37**.

Slå av lyden midlertidig



Du kan slå av lyden midlertidig.

Eksempel: Du vil ta telefonen.

- 1 Trykk på **MUTE** (🔇)-knappen.
Resultat: Lyden slås av og **“Mute”** vises.
- 2 Når du vil skru lyden på igjen trykker du på **MUTE** (🔇)-knappen igjen eller på en av volumknappene.
Resultat: Lyden kommer tilbake med samme volum, og **“Mute”** forsvinner.



Endre lydstandarden



Du kan velge hva slags spesielle lydeffekter som skal brukes når du ser på en bestemt sending.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Sound**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Sound** vises.

- 3 Trykk på knappene **ENTER** .

- 4 Trykk på knappene **ENTER** igjen.



Resultat: **Mode** blir valgt.

- 5 Velg ønsket nummer ved å trykke på knappene **▲** eller **▼** flere ganger, og trykk deretter på **ENTER** .

Resultat: Følgende lydeffekter er tilgjengelige:
Standard - Music - Movie - Speech - Custom

➤ Du kan også velge disse alternativene ved bare å trykke på **S.MODE** (Sound Mode)-knappen (Lydmodus) på fjernkontrollen.

Justere lydinnstillingene



Du kan justere lydinnstillingene etter dine egne, personlige ønsker.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Sound**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Sound** vises.

- 3 Trykk på knappene **ENTER** .

- 4 Velg **Equalizer** ved å trykke på **▲** eller **▼** flere ganger, og trykk deretter på **ENTER** .




- 5 Velg ønsket alternativ ved å trykke på knappene **◀** eller **▶** flere ganger.

- 6 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å finne ønsket innstilling.

- 7 Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på **MENU**-knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til normal visning.

Stille inn TruSurround XT (SRS TSXT)



TruSurround XT er en patentert SRS-teknologi som løser problemet med spilling av 5.1-flerkanalsinnhold over to høyttalere. Trusurround leverer en enestående, virtuell surround-lydopplevelse gjennom ethvert lydanlegg med to høyttalere, inklusive interne TV-høyttalere. Det er fullt kompatibelt med alle flerkanselformater.

- Trykk på **MENU**-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Sound**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Sound** vises.
- Trykk på knappene **ENTER** .
- Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **SRS TSXT**.
Trykk på knappene **ENTER** .
- Velg ønsket alternativ ved å trykke på **▲** eller **▼**.
Trykk på knappene **ENTER** .
Resultat: Kildene vises i denne rekkefølgen:
Off - 3D Mono - Stereo
- For å gå tilbake til normal visning trykker du på **EXIT**-knappen.

➤ Trykk **SRS**-knappen på fjernkontrollen for å endre modus.








er et varemerke for SRS Labs, Inc. **TruSurround XT**-teknologi er inkorporert på lisens fra SRS labs, Inc.




Justere volumet automatisk

Hver kringkastingsstasjon har sine egne signalforhold, og derfor er det ikke lett for deg å justere volumet hver gang du skifter kanal. Denne funksjonen gjør at du kan justere volumet på en kanal automatisk ved å senke lyden når modulasjonssignalet er høyt, eller øke lyden når modulasjonssignalet er lavt.

- Trykk på **MENU**-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Sound**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Sound** vises.
- Trykk på knappene **ENTER** .
- Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Auto Volume**.
Trykk på knappene **ENTER** .
- Velg ønsket alternativ (**On** eller **Off**) ved å trykke på **▲** eller **▼**.
Trykk på knappene **ENTER** .
- For å gå tilbake til normal visning trykker du på **EXIT**-knappen.



Koble til hodetelefoner






Du kan koble et hodetelefonsett til TV-apparatet hvis du vil se et TV-program uten å forstyrre de andre i rommet.

Plugg hodetelefonsettet inn i 3,5 mm minijack-inngangen på TV-panelet.

Resultat: Lyden høres i hodetelefonene.
 ➤ For flere detaljer om hvordan du bruker innstillingene for hodetelefonene, se avsnittet nedenfor.

- Langvarig bruk av hodetelefoner på høyt volum kan skade hørselen.
- Det vil ikke komme lyd ut av høyttalerne når du kobler hodetelefonene til systemet.

Justere innstillingene for hodetelefonene



Du kan justere innstillingene slik at de passer til dine behov. Følgende hodetelefoninnstillinger er tilgjengelige.

◆ **Volume, Balance, Bass, Treble.**

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Sound**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Sound** vises.
- 3 Trykk på knappene **ENTER** .
- 4 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Headphone**.
 Trykk på knappene **ENTER** .
Resultat: **Headphone** lyd (**Volume, Balance, Bass, Treble**) menyen vises.




For å...

Trykker du på...

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Endre alternativ | Trykker du på knappene ▲ eller ▼ . |
| Endre en innstilling | Trykker du på knappene ◀ eller ▶ . |
| Bekreft endringene | Trykker du på knappene ENTER . |

Høre på lyden til det lille bildet





Mens PIP-funksjonen er aktivert, kan du høre lyden til det lille bildet.


- 1 Trykk på **MENU**-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Sound**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Sound** vises.
- 3 Trykk på knappene **ENTER** .
- 4 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Sound Select** og trykk deretter på **ENTER** .
Resultat: **Main** og **Sub** blir vist.
➤ Du kan bare velge dette alternativet når PIP er "On".
- 5 Still inn **Sub** ved å trykke på **▲** eller **▼**.
Trykk på knappene **ENTER** .
Resultat: Du kan høre på lyden til det lille bildet.
➤ For å høre lyden til gjeldende hovedbilde, velger du **Main**.



Sub Woofer




Sub Woofer er en høyttaler som gir bedre gjengivelse av lavfrekvent lyd enn fronthøyttalerne.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Sound**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Sound** vises.
- 3 Trykk på knappene **ENTER** .
- 4 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Sub Woofer**.
Trykk på knappene **ENTER** .
- 5 Trykk på knappene **ENTER** . Velg ønsket alternativ **On** ved å trykke på **▲** eller **▼**.
Trykk på knappene **ENTER** .
Resultat: **Sub Woofer** lyd (**Volume**, **Cut off Freq.**) menyen vises.

For å...	Trykker du på...
Endre alternativ	Trykker du på knappene ▲ eller ▼ .
Endre en innstilling	Trykker du på knappene ◀ eller ▶ .
Bekreft endringene	Trykker du på knappene ENTER  .



Innstilling og visning av klokkeslett



Du kan stille klokken på TV-apparatet slik at gjeldende klokkeslett vises når du trykker på "INFO"-knappen. Du må også stille inn klokken hvis du vil bruke tidsuret for å slå av og på automatisk.

➤ Om du drar ut strømsladden eller stänger av strømmen på panelens högra sida, måste du ställa om klockan.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Setup**.
Trykk på knappene **ENTER**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises, og **Time** er valgt.

- 3 Trykk på knappene **ENTER**.

Resultat: **Time** menyen vises med **Clock** valgt.

- 4 Trykk på knappene **ENTER**.

- 5 **For å...**

Trykker du på...

Flytt til **Hour** eller **min**

◀ eller ▶-knappen

Still timer eller minutter

▲ eller ▼-knappen

- 6 Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på **MENU**-knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til normal visning.

- 7 **For å vise...**





Trykker du på...

Nåværende klokkeslett og valgt status for lyd-/videoinnstilling

INFO-knappen





Stille inn Sleep Timer

Du kan velge et tidsrom mellom 30 og 180 minutter, slik at TV-apparatet automatisk skifter til Standby-modus etter dette tidsrommet.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Setup**.
Trykk på knappene **ENTER** .
Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises, og **Time** er valgt.
- 3 Trykk på knappene **ENTER** .
Resultat: **Time** menyen vises med **Clock** valgt.
- 4 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Sleep Timer**.
Trykk på knappene **ENTER** .
- 5 Trykk på knappene **▲** eller **▼** flere ganger for gå gjennom de forhåndsinnstilte intervallene (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
Resultat: TV-apparatet slås av automatisk når tidsuret når 0
- 6 For å avbryte tidsinnstillingsfunksjonen for innsovning Velg ditt **Off** ved å trykke på knappene **▲** eller **▼**.
Trykk på knappene **ENTER** .
- 7 Trykk på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til normal visning.






Du kan stille inn tidsinnstilling for innsovning ved bare å trykke på **SLEEP** knappen på fjernkontrollen.

- 1 Trykk på **SLEEP**-knappen på fjernkontrollen.
Resultat: Hvis tidsinnstilling for innsovning ikke er valgt, vises **Off**. Ellers vises gjenstående tid før TV-apparatet skifter til Standby-modus.
- 2 Velg det forhåndsvalgte tidsintervallet som apparatet skal være påslått, ved å trykke flere ganger på **SLEEP**-knappen.



30 min

Slå TV-apparatet på og av automatisk



Du kan stille inn Av/På-tidsuret slik at set-apparatet vil:

- ◆ **Slås på automatisk og stilles inn på den kanalen du har valgt, på det tidspunktet du har valgt.**
- ◆ **Slås av automatisk på det tidspunktet du har valgt.**

➤ Første trinn er å stille klokken på TV-apparatet (se "Innstilling og visning av klokkeslett" på side 38).

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Setup**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises, og **Time** er valgt.

- 3 Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: **Time** menyen vises med **Clock** valgt.

- 4 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **On Timer**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: **On Timer** menyen vises.

- 5 Still inn klokkeslettet, kanalen og volumnivået du ønsker når TV-apparatet skal slås på.

For å...

Trykker du på...

Flytt til **Hour**, **min**, **Programme** og **Volume**

◀ eller ▶-knappen

Still inn Hour, Minute, Programme og Volume level

▲ eller ▼ -knappen

Flytt til **Set**

◀ eller ▶-knappen

Velg **On** for å aktivere innstillingen over




▲ eller ▼ -knappen



Trykk på knappene **ENTER** .

- 6 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Off Timer**.
Still inn tidspunktet når du vil at TV-apparatet skal slås av automatisk, på samme måte.





Stille inn blåskjermmodus

Hvis det ikke mottas noe signal, eller hvis signalet er meget svakt, erstatter en blå skjerm automatisk den støyende bildebakgrunnen. Hvis du vil fortsette å se på det dårlige bildet må du angi "Blåskjerm"-modus til "Av".

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Setup**.
Trykk på knappene **ENTER** .
Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises.
- 3 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Blue Screen**.
Trykk på knappene **ENTER** .
- 4 Velg ønsket alternativ (**On** eller **Off**) ved å trykke på **▲** eller **▼**.
Trykk på knappene **ENTER** .
- 5 Trykk på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til normal visning.



Colour Weakness



Colour Weakness er en funksjon som gjør at personer med en fargesvakhet kan se bilder på samme måte som personer med normalt fargesyn. Funksjonen tilbyr ni ulike fargejusteringslag, hvert for rødt, grønt og blått.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Setup**.
Trykk på knappene **ENTER**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises.

- 3 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Colour Weakness**.
Trykk på knappene **ENTER**.

- 4 Trykk på knappene **ENTER**.
Select the required option (**On** eller **Off**) by pressing the **▲** eller **▼**-knappen..

- 5 Trykk på knappene **ENTER**.
Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Red**(Rødt), **Green**(Grønt) og **Blue**(Blått).
Trykk på knappene **ENTER**.

- 6 Trykk **◀** eller **▶** for å justere **Colour Weakness**.

- 7 Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på **MENU**-knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til normal visning.

➤ Denne funksjonen virker ikke når Kilde er i PC-modus eller DNle er Av.

Velge Melody

Du kan h ra en melodi n r TV:n st ngs av eller p .

- 1 Trykk p  **MENU**-knappen.

Resultat: Hovedmenyen vises.



- 2 Trykk p  knappene **▲** eller **▼** for   velge **Setup**.
Trykk p  knappene **ENTER** .

Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises.





- 3 Trykk p  knappene **▲** eller **▼** for   velge **Melody**.
Trykk p  knappene **ENTER** .

- 4 Velg  nsket alternativ (**On** eller **Off**) ved   trykke p  **▲** eller **▼**.
Trykk p  knappene **ENTER** .

- 5 Trykk p  **EXIT**-knappen for   g  tilbake til normal visning.



Velge en enhet fra eksterne kilder



TV-apparatet lar deg velge hvilke lyd-/videosignaler som sendes ut til den eksterne kontakten.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.
Trykk på knappene **ENTER** for å velge **Input**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Input** vises.
- 2 Trykk på knappene **ENTER**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Source List** vises.
- 3 Velg ønsket enhet ved å trykke flere ganger på **▲** eller **▼**.
Trykk på knappene **ENTER**.
- 4 Gjenta trinn 1.
Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Edit Name**.
Trykk på knappene **ENTER**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Edit Name** vises.
- 5 Velg enheten du vil redigere, ved å trykke på knappene **▲** eller **▼**.
Resultat: Følgende alternativer er tilgjengelige:
Ext.1 - Ext.2 - AV3 - S-Video - Component - HDMI - DVI - PC
- 6 Trykk på knappene **ENTER**.
- 7 Velg ønsket enhet ved å trykke flere ganger på **▲** eller **▼**.
Resultat: Følgende alternativer er tilgjengelige:
---- - VCR - DVD - Cable STB - HD STB - Satellite STB - AV Receiver - DVD Receiver - Game - Camcorder - DVD Combo - DHR - PC
➤ PC-modus støtter ikke STB.
- 8 Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på **MENU**-knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til normal visning.

Vise bilder fra eksterne kilder




Når du har koblet opp de ulike lyd- og videosystemene, kan du vise de ulike kildene ved å velge den aktuelle inngangen.


- 1 Sjekk at alle nødvendige tilkoblinger er gjort.
- 2 Trykk på **SOURCE**-knappen.
Resultat: Den redigerte enheten og lydstatusen vises øverst til venstre på apparatet.
- 3 Trykk på **SOURCE**-knappen helt til ønsket inngangskilde er valgt.
➤ Hvis du endrer den eksterne kilden mens du bruker skjermen, kan det ta litt tid før bildene byttes.

Slik installerer du programvaren til PC-en (Basert på Widows 2000 eller XP)


Skjerminnstillinger i Windows for en vanlig datamaskin er vist nedenfor. Men den faktiske skjermen på din PC vil sannsynligvis være ulik, avhengig av den bestemte Windows-versjonen og det bestemte videokortet du bruker. Men selv om din faktiske skjerm ser annerledes ut, gjelder den samme grunnleggende informasjonen om oppsett i nesten alle tilfeller.



- 1 Først klikker du på **"Settings"** i startmenyen i Windows.
Når **"Settings"** er uthevet, flytter du markøren slik at **"Control Panel"** utheves.d.





- 2 Når kontrollpanelskjermen vises, klikker du på **"Display"**, og enskjermdialogboks vil vises.



- 3 Gå til kategorien **"Settings"** i skjermdialogboksen. Den riktige innstillingen for størrelse (oppløsning) er - **1280 x 768 pixels**

Hvis det er et alternativ for vertikal frekvens i dialogboksen skjerminnstillinger, skal den korrekte verdien være **"60"** eller **"60 Hz"**. Ellers klikker du bare på **"OK"** og går ut av dialogboksen.
(Se Skjermmodus på side 59)

Justere PC-skjermen automatisk



Auto Adjustment

Automatisk justering gjør at PC-skjermen til apparatet justerer seg selv til det innkommende PC-videosignalet.

Verdiene for fin, grov og plassering justeres automatisk.


- Trykk på **PC** -knappen på fjernkontrollen for å velge PC-modus.
- Denne funksjonen virker ikke i **DVI-Digital**-modus.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Setup**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises.

- 3 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **PC**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: Alternativene i gruppen **PC** vises.

- 4 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Auto Adjustment**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: Etter at PC-skjermen dreies under den automatiske justeringen, justeres kvaliteten og plasseringen for skjermen automatisk.

Grov- og fininnstilling av bildet

Hensikten med justering av bildekvaliteten er å fjerne eller redusere bildestøy.

Hvis støyen ikke fjernes ved hjelp av Fine tuning (Fininnstilling) alene, justerer du frekvensen best mulig (grov) og fininnstiller på nytt. Etter at støyen har blitt redusert, må du justere bildet igjen slik at det er rettet inn på midten av skjermen.

➤ Trykk på **PC** -knappen på fjernkontrollen for å velge PC-modus.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Setup**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises.

- 3 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **PC**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: Alternativene i gruppen **PC** vises.

- 4 Trykk på knappene **ENTER**  igjen.





Resultat: Mnyen **Image Lock** er valgt.

- 5 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Coarse** eller **Fine**.
Trykk på knappene **ENTER**  igjen.



Resultat: Den vannrette linjen vises.

- 6 rykk på knappene ◀ eller ▶ for å justere skjermkvaliteten.
Loddrette striper kan forekomme, eller bildet kan bli uskarpt.

- 7 Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på **MENU**-knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til normal visning.



Endre bildeplasseringen



➤ Trykk på **PC**-knappen på fjernkontrollen for å velge PC-modus.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Setup**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises.

- 3 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **PC**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: Alternativene i gruppen **PC** vises.

- 4 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Position**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: Du kan justere bildets **Position**.

- 5 Trykk på knappene **◀** eller **▶** for å justere vannrett plassering.
Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å justere loddrett plassering.

- 6 Trykk på **MENU**-knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykk på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til normal visning.

Initialisere bildeinnstillinger


Du kan erstatte alle bildeinnstillingene med standardverdiene fra fabrikk.

➤ Trykk på **PC** -knappen på fjernkontrollen for å velge PC-modus.

- 1 Trykk på **MENU**-knappen.

Resultat: Hovedmenyen vises.



- 2 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Setup**.
Trykk på knappene **ENTER** .

- 3 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **PC**.
Trykk på knappene **ENTER** .


Resultat: Alternativene i gruppen **PC** vises.

- 4 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Image Reset**.
Trykk på knappene **ENTER** .

Resultat: Du kan initialisere alle bildeinnstillinger til standardverdiene.



Tekst-tv-dekoder



De fleste TV-kanaler har tekst-tv-sider med skrevet informasjon om for eksempel:

- ◆ **TV-programoversikt**
- ◆ **Nyheter og værmelding**
- ◆ **Sportsresultater**
- ◆ **Teksting for hørselshemmede**

Tekst-tv-sidene er organisert i seks kategorier:

Del	Innhold
A	Valgt sidennummer.
B	TV-/radiostasjonsidentitet.
C	Gjeldende sidennummer eller søkestatus.
D	Dato og klokkeslett.
E	Tekst.
F	Statusinformasjon.

Vise tekst-TV-informasjon



Du kan vise tekst-tv-informasjon når som helst, men signalmottaket må være bra. Ellers:

- ◆ **Manglende informasjon**
- ◆ **Enkelte sider kan ikke vises**

For å aktivere tekst-tv-modusen og vise innholdssiden:

- 1 Bruk knappen **P** (P) eller **P** (P) til å velge kanalen som leverer tekst-tv-tjenesten.
- 2 Trykk på knappen **TTX/MIX** (TTX/MIX) for å aktivere tekst-TV-modus.
Resultat: Innholdssiden blir vist. Den kan vises på nytt når som helst ved å trykke på knappen **INDEX** (INDEX).
- 3 For å vise selve sendingen samtidig med tekst-tv-siden, trykker du på knappen **TTX/MIX** (TTX/MIX).
- 4 For å gå tilbake til normalvisning, trykker du på knappen **CANCEL** (CANCEL).
- 5 Trykk på knappen **TTX/MIX** (TTX/MIX) igjen for å gå ut av tekst-tv-modusen.



Hvis det vises brutte tegn under visning av TTX, må du påse at TTX-språket er identisk med språket i menymodusens Funksjon. Hvis de to språkene er ulike, velger du samme språk med TTX-språk i Funksjon-menyen.

Velge en bestemt tekst-tv-side

Trykk på talltastene på fjernkontrollen for å angi sidennummeret direkte:

- 1 Tast inn det tresifrede sidennummeret som er angitt i innholdet, ved å trykke på de tilsvarende talltastene.
- 2 Hvis den valgte siden er koblet til flere tilleggsider, vises disse etter hverandre. For å fryse skjermen på en bestemt side, trykker du **HOLD** (⏏). Trykk **HOLD** (⏏) en gang til for å fortsette.


Resultat: Tallet på sidetelleren økes, og siden blir vist.

- 3 Bruke de ulike skjermalternativene:

To display...	Press the...
◆ Både tekst-tv-informasjon og vanlig sending	TTX/MIX (⏏/⏏)
◆ Skjult tekst (svar på spørrekonkurranser for eksempel)	REVEAL (⏏)
◆ Vanlig skjerm	REVEAL (⏏) igjen
◆ En tilleggsside ved å taste, inn et 4-sifret nummer	SUB-PAGE (⏏)
◆ Neste side	PAGE UP (⏏)
◆ Forrige side	PAGE DOWN (⏏)
◆ Dobbel skriftstørrelse i: <ul style="list-style-type: none"> • Øvre halvdel av skjermen • Nedre halvdel av skjermen 	SIZE (⏏) <ul style="list-style-type: none"> • En gang • To ganger
◆ Normal skjerm	• Tre ganger



Bruke FLOF til å velge en tekst-tv-side



De ulike emnene som er inkludert på tekst-tv-sidene, er fargekodet, og kan velges ved å trykke på de fargede knappene på fjernkontrollen.

- 1** Vis innholdssiden for tekst-tv ved å trykke på knappen **TTX/MIX** (≡/☐).
- 2** Trykk på fargeknappen som tilhører det emnet du vil velge. (De tilgjengelige emnene finnes i en liste på statusinformasjonslisten.

Resultat: Siden vises med fargekodet tilleggsinformasjon som kan velges på samme måte.


- | 3 | For å vise... | Trykker du på... |
|----------|----------------------|-------------------------|
| | Forrige side | Rød knapp. |
| | Neste side | Grønn knapp. |
- 4** Når du er ferdig, trykker du på knappen **CANCEL** (☒) for å gå tilbake til vanlig sending

Feilsøking: Før du kontakter servicepersonale

Før du kontakter Samsung ettersalg-tjeneste, bør du foreta følgende enkle kontroller. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av instruksjonene nedenfor, må du notere modell- og serienummeret til apparatet og kontakte din lokale forhandler.

Ingen lyd eller bilde.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sjekk at strømledningen er koblet til en stikkontakt. ◆ Kontrollera att du har tryckt på knappen POWER () på höger sida av TV:n. ◆ Kontroller innstillingene for bildekontrast og lysstyrke. ◆ Sjekk volumet.
Normalt bilde, men ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sjekk volumet. ◆ Sjekk om MUTE () -har blitt trykket på fjernkontrollen.
Ikke bilde, eller svart/hvitt-bilde.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Juster fargeinnstillingene. ◆ Sjekk at det valgte kringkastingssystemet er riktig.
Forstyrrelser på lyd og bilde.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Prøv å identifisere det elektriske apparatet som påvirker TV-apparatet, og flytt det lenger unna. ◆ Koble TV-apparatet til en annen stikkontakt.
Uskarpt eller snø på bildet, forvrengt lyd.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sjekk retningen, plasseringen og tilkoblingene for antennen. Årsaken til slik interferens er ofte at innendørs antenne brukes.
Fjernkontrollen virker ikke riktig.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Skift batteriene i fjernkontrollen. ◆ Rengjør øvre kant av fjernkontrollen (overføringsvinduet). ◆ Kontroller batteripolene.
Meldingen "Check Signal Cable" (Sjekk signalkabel) vises.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sjekk at signalkabelen er godt tilkoblet til PC- eller videokildene. ◆ Kontroller at PC- eller videokildene er slått på.
I PC-modus vises meldingen "Not Supported Mode" (Modusen støttes ikke) vises.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontroller den høyeste oppløsningen og frekvensen for video-adapteren. ◆ Sammenlikne disse verdiene med dataene i tidstabellen for visningsmoduser.
Bildet er for lyst eller for mørkt.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Juster lysstyrke og kontrast.
Vannrette striper flimrer eller blinker på bildet i PC-modus.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Juster Fin-funksjonen.
Loddrette striper flimrer eller blinker på bildet i PC-modus.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Juster Grov-funksjonen og juster deretter Fin-funksjonen.
Skjermen er svart, og strømindikatoren blinker hvert sekund i PC-modus.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Strømstyringssystemet for TV-apparatet er i bruk. ◆ Beveg PC-musen eller trykk på en tast på tastaturet.
Bildet er ikke stabilt i PC-modus, og ser ut som det vibrerer.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontroller at skjermopløsningen og frekvensen fra datamaskinen eller skjermkortet er en tilgjengelig modus for TV-apparatet. Kontroller på datamaskinen: Kontrollpanel, Skjerm, Innstillinger. ◆ Hvis innstillingen ikke er riktig, endrer du skjerminnstillingene via programvaren på datamaskinen. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Apparatet støtter multiscan-visningsfunksjoner innenfor følgende frekvensområde: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Horisontal frekvens: 30 ~ 61 kHz ◆ Vertikal frekvens: 56 ~ 75 Hz ◆ Maksimal oppdateringsfrekvens: 1920X1080i@60Hz
Bildet er ikke midtstilt på skjermen i PC-modus.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Juster den vannrette og loddrette plasseringen.

Installere foten



1. Senk TV-apparatet i pilens retning (i rett vinkel) og fest foten.
2. Bruk de fire skruene for å feste foten godt.

Vedlikehold av LCD TV-apparatet


ADVARSEL: For å unngå fare for elektrisk støt må du ikke demontere TV-kabinettet. Brukere kan ikke utføre service på TV-apparatet. Vedlikehold som kan utføres av brukeren er begrenset til rengjøring som forklart nedenfor:

Koble LCD TV-apparatet fra strømuttaket før du begynner rengjøring.

- Til rengjøring av flatskjermen bruker du en myk og ren klut lett fuktet med vann eller mildt rengjøringsmiddel. Bruk om mulig en spesialklut eller -løsning for skjermrengjøring som er egnet for det antistatiske belegget.
- Til rengjøring av LCD TV-kabinettet bruker du en klut lett fuktet med et mildt rengjøringsmiddel.
- Bruk aldri brennbart rengjøringsmiddel til å rengjøre LCD TV-apparatet eller andre elektriske apparater.

Bruke Kensington-låsen for tyverisikring

Kensington-låsen brukes som en fysisk festeanordning for systemet ved bruk på offentlig sted. Låsen må kjøpes separat. Utseendet og låsemetoden kan være forskjellig fra illustrasjonen, avhengig av produsenten. Slå opp i håndboken som fulgte med Kensington-låsen, for å se riktig bruk.



1. Sett inn låsen i Kensington-sporet på LCD-TV-apparatet (Figur 1), og dreii den i låseretningen (Figur 2).
2. Koble til kabelen for Kensington-låsen.
3. Fest Kensington-låsen til en bord eller en tung, fastmontert gjenstand.

Slik installerer du veggbraketten


Monteringsanvisning for veggstativ

1. Dette veggstativet er laget for Samsungs 32-tommers LCD-TV-modeller.
2. Få en Samsung-forhandler til å montere veggstativet.
3. Det kreves minst to personer til å utføre monteringen.
4. Samsung er ikke ansvarlig for eventuell skade på produkter eller personskader som følge av montering utført av kunden selv.


Deler

For veggmontering skal bare de medfølgende komponentene og delene benyttes.

Veggmonteringsbrakett




Sidehengsler




Venstre Høyre

Sidebraketter



Venstre Høyre

Støttestaver




Skruer


- Hengere :4 EA
- Skruer1 :4 EA
- Skruer2 :12 EA
- Skruer3 :4 EA

Slik setter du sammen veggstativet


1. Veggmonteringssettet leveres i enkelte deler, og sammensetting er nødvendig for videre installasjon. Sett sammen veggmonteringsbraketten og hengslene som illustrert i pilenes retning, og fest de innebygde skruene. Fest veggmonteringsbraketten til veggen etter å ha festet skruene.




3. Sett sammen skruene (1) og hengerholderne som vist på illustrasjonen.



2. Sett sammen sidebrakettene og støttestavene som illustrert, og fest skruene. (12 skruer (2) følger med. Av hensyn til sikkerheten bør du passe på å feste alle 12 skruene.)



4. Sett hengerholderne (som ble satt sammen i trinn 3) på baksiden av veggmonteringsbraketten.





Slik installerer du veggbraketten

Hvordan feste LCD-TVen til veggmonteringsbraketten

1. Fest de sammensatte venstre/høyre sidebrakettene til baksiden av TVen, og skru til skruene (3).

2. Sett 4 hengere inn i sporene på veggmonteringsbraketten, og trykk hengerne nedover for å montere TVen fast. Forsikre deg om at hengerne er skikkelig festet til veggmonteringsbraketten etter at TVen er montert.





Slik justerer du vinkelen på veggstativet




Før veggmonteringsbraketten festes på veggen bør vinkelen justeres til 0°.

1. Hold tak i toppen av TVen og trekk i pilenes retning for å justere vinkelen. Hold tak i midt på toppen av TVen når du justerer vinkelen.

2. Vinkelen kan justeres 0 ~ 20°.



Monteringsmål



Tekniske og miljømessige spesifikasjoner

Model	LW32A33W
Panel	
Størrelse	32" Diagonal
Visningsområde	687,36 (H) x 412,42 (V) mm
Type	a-si TFT active matrix
Pikselfrekvens	0,537 (H) x 0,537 (V) mm
Visningsvinkel	170/170 (H/V)
Frequency	
Horizontal	30 ~ 61 kHz
Vertical	56 ~ 75 Hz
Skjermfarge	16.777.216 colours
Oppløsning	
Optimal	1280 x 768 @60Hz
Maksimal	1920 x 1080i @ 60 Hz
Inngangssignal	
Synk.	H/V Separate, TTL, P. or N.
Videosignal	0,7 Vp-p @ 75 ohm
TV	
Fargesystem	PAL/SECAM/NTSC 4.43
Lydsystem	BG, DK, I, L
Video	
Fargesystem	PAL/NTSC/SECAM
Videosystem	CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1	
Videoinn-/utgang	1,0 Vp-p @ 75 ohm
RGB-inngang	0,7 Vp-p @ 75 ohm
Audioinn-/utgang	500mVrms
SCART 2	
Videoinn-/utgang	1,0 Vp-p @ 75 ohm
Audioinn-/utgang	500mVrms
Strømforsyning	
Inngang	AC 100 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
Strømforbruk	
Maksimal	170W
Strømbesparelse(Beredskap)	< 5,0 W
Mål (B X D X H)	
TV	862,0 x 125,8 x 584,7 mm (33,93 x 4,95 x 23,01 inches)
Med høyttaler	862,0 x 328,0 x 606,2 mm (33,93 x 12,91 x 23,86 inches)
Vekt	
Med fot	23,0 kg (50,70 lbs)

Tekniske og miljømessige spesifikasjoner

Model	LW32A33W
Audioegenskaper	
Brukstemperatur	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
Luftfuktighet for bruk	10% to 80%, ikke-kondenserende
Oppbevaringstemperatur	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
Luftfuktighet for oppbevaring	5% to 95%, ikke-kondenserende
Lydegenskaper	
Lydinngang	RCA Jack (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
Lydinngang (PC)	3,5ø Stereo Jack, 0,5Vrms (-9dB)
Hodetelefonutgang	Max. 10mW Output (3,5ø Stereo Jack, 32Ω)
Frekvens	RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)
Respons	A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)

Skjermmodus (PC)


Både skjermplassering og -størrelse vil variere avhengig av typen og oppløsningen på PC-skjermen. Tabellen nedenfor viser alle skjermmodusene som støttes:

Mode	Oppløsning	Horizontal Frekvens (kHz)	Vertical Frekvens (Hz)	Piksel Klokke Frekvens (MHz)	Sync Polaritet (H/V)
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	- / -
	832 x 624	49,726	74,551	49,500	+ / +
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
GTF	1280 x 768	47,700	60,000	80,136	- / +

- ◆ Linjesprangmodus støttes ikke.
- ◆ Apparatet fungerer kanskje ikke normalt hvis du velger et videoformat som ikke er standard.
- ◆ DVI støtter ikke PC-funksjonen.


Pinnekonfigurasjoner

DVI - D - kontakt



Pinne	Separat H/V	Pin	Separate H/V
1	TMDS-data 2-	16	Hot Plug-detektering
2	TMDS-data 2+	17	TMDS-data 0-
3	TMDS-data 2/ 4 skjermet	18	Rx 0+
4	TMDS-data 4-	19	TMDS-data 0/ 5 skjermet
5	TMDS-data 4+	20	TMDS-data 5-
6	DDC-klokke	21	TMDS-data 5+
7	DDC-data	22	TMDS Clock skjermet
8	Analog vertikal synk	23	TMDS-klokke+
9	TMDS-data 1-	24	TMDS-klokke-
10	TMDS-data 1+		
11	TMDS-data 1/ 3 skjermet		
12	TMDS-data 3-		
13	TMDS-data 3+		
14	+5V Power		
15	Ground (+5 , Analog H/V sync)		

D - Sub - kontakt



Pinne	Beskrivelse	Sammensatt H/V
1	Rød (R)	Rød (R)
2	Grønn (G)	Grønn (G)
3	Blå (B)	Blå (B)
4	Jording	Jording
5	Jording (DDC-retur)	Jording (DDC-retur)
6	Jording - Rød (R)	Jording - Rød (R)
7	Jording - Grønn (G)	Jording - Grønn (G)
8	Jording - Blå (B)	Jording - Blå (B)
9	Ingen tilkobling	Ingen tilkobling
10	Jording - Synk. / Selvtest	Jording - Synk. / Selvtest
11	Jording	Jording
12	DDC - SDA (dato)	DDC - SDA (dato)
13	Horisontal synk.	Horisontal/vertikal synk.
14	Vertikal synk.	Brukes ikke
15	DDC - SCL (klokke)	DDC - SCL (klokke)

Stille inn fjernkontrollen

Når du har stilt inn fjernkontrollen, kan den brukes i fire ulike modi: TV, VCR (Videospiller), Cable (Kabel) eller DVD. Ved å trykke den tilsvarende knappen på fjernkontrollen kan du veksle mellom disse modusene, og betjene det apparatet du velger.

Obs!

Det kan hende at fjernkontrollen ikke er kompatibel med alle DVD-spillere, videospillere og kabelbokser.

Stille inn fjernkontrollen til å betjene videospilleren.

- 1 Slå av videospilleren.
- 2 Trykk **SELECT**-knappen, og kontroller at varsellampen for VCR (Videospiller) lyser.
- 3 Trykk **SET**-knappen på fjernkontrollen for TV-apparatet.
- 4 Bruk talltastene på fjernkontrollen, og tast inn tre sifre av videospillerkoden som står oppført på side 64 i denne veiledningen for ditt videospillermerke. Pass på at du taster inn tre sifre av koden, selv om det første tallet er "0". (Hvis flere koder er oppført, prøver du den første.)
- 5 Trykk Power-knappen på fjernkontrollen. Videospilleren skal slå seg på hvis fjernkontrollen er riktig innstilt.

Hvis videospilleren ikke slår seg på etter innstilling, gjentar du trinn 2, 3 og 4, men bruk en av de andre kodene som er oppført for ditt merke av videospiller. Hvis ingen andre koder er oppført, bør du prøve alle videospillerkodene, 000 til 089.

Merknad om bruk av fjernkontrollmoduser: VCR

Når fjernkontrollen er i "VCR"-modus (Videospiller), styrer volumknappene fremdeles volumet på TV-apparatet.



Stille inn fjernkontrollen



Stille inn fjernkontrollen til å betjene kabelboksen.

- 1 Slå av kabelboksen.
- 2 Trykk **SELECT**-knappen, og kontroller at kabellampen lyser.
- 3 Trykk **SET**-knappen på fjernkontrollen for TV-apparatet.
- 4 Bruk talltastene på fjernkontrollen, og tast inn tre sifre av kabelbokskoden som er oppført på side 64 i denne veiledningen, for ditt videospillermerke. Pass på at du taster inn tre sifre av koden, selv om det første tallet er "0". Hvis flere koder er oppført, prøver du den første.
- 5 Trykk Power-knappen på fjernkontrollen.
Kabelboksen skal slå seg på hvis fjernkontrollen er riktig innstilt.

Hvis kabelboksen ikke slår seg på etter innstilling, gjentar du trinn 2, 3 og 4, men bruk en av de andre kodene som er oppført for ditt merke av kabelboks. Hvis ingen andre koder er oppført, kan du prøve alle kodene, 000 til 077.

Merknad om bruk av fjernkontrollmoduser: Kabelboks
Når fjernkontrollen er i "Cable box"-modus (Kabelboks), styrer volumknappene fremdeles volumet på TV-apparatet.

Stille inn fjernkontrollen

Stille inn fjernkontrollen til å betjene DVD-spilleren.

- 1 Slå av DVD-spilleren.
- 2 Trykk **SELECT**-knappen, og kontroller at DVD-lampen lyser.
- 3 Trykk **SET**-knappen på fjernkontrollen for TV-apparatet.
- 4 Bruk talltastene på fjernkontrollen, og tast inn tre sifre av DVD-koden som er oppført på side 64 i denne veiledningen for ditt DVD-spillermerke. Pass på at du taster inn tre sifre av koden, selv om det første tallet er "0". Hvis flere koder er oppført, prøver du den første.
- 5 Trykk Power-knappen på fjernkontrollen.
DVD-spilleren skal slå seg på hvis fjernkontrollen er riktig innstilt.

Hvis DVD-spilleren ikke slår seg på etter innstilling, gjentar du trinn 2, 3 og 4, men bruk en av de andre kodene som er oppført for ditt merke av DVD-spiller. Hvis ingen andre koder er oppført, kan du prøve alle kodene, 000 til 008.

Merknad om bruk av fjernkontrollmoduser: DVD

Når fjernkontrollen er i "DVD"-modus, styrer volumknappene fremdeles volumet på TV-apparatet.



Stille inn fjernkontrollen

Fjernkontrollkoder

Videospillerkoder

Admiral	015,088	KLH	082	RCA	009,014,016,017,037,044,046,063,078
Aiwa	024	LG	001,002,007	Samsung	000,016,022,031,041,051
Audio Dynamics	022,025	Lloyd	024	Sansui	025
Bell&Howell	011	Logik	040	Sanyo	011,021
Broksonic	019	LXI	024	Scott	022,050,058,077
Candle	016,018,022,054,055,061	Magnavox	017,038,062,065	Sears	011,014,018,021,027,028,044,052,057
Canon	017,062	Marantz	011,017,023,025,038,039,055,070	Sharp	015,036,048,054
Citizen	016,018,022,054,055,061	Marta		Shintom	026,035,040,064
Colortyme	023	MEI		Signature	024
Craig	016,021	Memorex		Sony	026,035,047
Curtis-Mathes	009,016,017,023,024,055,062,073,076	MGA		Sylvania	017,024,038,062,065
Daewoo	003,004,005,006,007,008,022,054,085	Midland		Symphonic	024
DBX		Minota		Tandy	011,024
Dimensia	009	Mitsubishi		Tashiko	
Dynatech	024	Montgomery ward		Tatung	039
Electrohome	036	MTC	016,024	Teac	024,039,078
Emerson	017,018,019,022,024,029,032,036,043,050,051,056,058,066,071,074,076,077,079	Multitech	016,024,040,041	Technics	017
Fisher	011,021,027,028,052,057,067	NEC	011,023,025,039,055,070,073	Temika	
Funai	024	Optimus	015	TMK	076
GE		Panasonic	017,062,084,086	Toshiba	014,022,028,057,058
Go Video	016	Pentax	014,044	Totevision	016,018
Harman Kardon	023	Pentex Reserch+	055	Unitech	
Hitach	014,024,044,045	Philco	017,038,062,065	Vector Research	
Instant Replay	017	Philips	017,038	Victor	
JC Penny	011,014,016,017,023,025,039,044,060,062	Pioneer	014,025,042,059	Video Concepts	
JCL	011,017,023,025,039,055	Portland	053,054,061	Videasonic	
JVC		ProScan	009	Wards	
kenwood	011,023,025,039,055	Quartz	011	Yamaha	
		Quasar	017,053	Zenith	
		Radio Shack/Realistics	011,015,017,018,021,024,028,036,052,062		

Kabelbokskoder

Anvision	015,016	NSC	017	Signature	054
Cable star	015,016	Oak	024,046	Sprucer	035
Eagle	015,016	Osk Sigma	024	Starcom	054
Eastm Int.		Panasonic	011,035,047,069	Stargate 2000	066
General Instrument	054	Philips	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Sylvania	019,067
GI	012,013,023,031,032,033,038,044,075,076,077	Pioneer	026,028,052	Texscan	019,067
Hamlin	011,012,020,021,042,056	Randtek	015,016	Tocom	025,029,057,058,063
Hitachi	045,051,054	RCA	008,035,074	Unika	039,040,049
Jerrold	012,013,023,031,032,033,038,044,054,070,073	Regal	011,020,021	Universal	059,060
Macom	045,051	Regency	010,041	Viewstar	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049
Magnavox	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	SA		Warner Amex	052
		Samsung	000,011,030,052,071,072	Zenith	022,050,065,069

DVD-koder

Philips	007
Proscan	008
RCA	008
Toshiba	002
Panasonic	006
Sony	004
Samsung	000

– SERVICE ETTER SALG

- Ikke nøl med å kontakte forhandleren eller serviceagenten hvis en endring i ytelsen til produktet tyder på at det foreligger en feil.

